

PURELL® desinfitseerivad lapid

Desinfitseerivad, loputamisvabad lapid kasutamiseks toiduga kokkupuutuvate pindade kiireks desinfitseerimiseks.




Sihtgrupp: toidukäitlejad – catering, köögid, restoraanid ja teised toidukäitlejad.

Mitte toidukäitlejad – meditsiinasutused, polikliinikud, perearstikeskused, hooldekodud jne..



- Toimib Coronavirus¹ and Vaccinia virus (Orthopoxvirus)² vastu lähtuvalt regulatsioonist EN 14476+A2 (v. 2019)
- Hävitab bakterid, viirused ja seened
- Tapab kuni 99.999% ohtlikest mikroobidest
- Toimib kiiresti ja kuivab kiiresti
- Ei vaja loputamist
- Lõhnastamata
- Läbinud toidu määrdumustesti Tetrad TestASTM International E3009-15 5

TEHNILINE INFORMATSIOON

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| Toimeaine | Etanool N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 73% volume/volume) | | | |
| Kirjeldus | Materjal: Sinine substraat (mittekootud kangas) Lappide suurused : 100 purk: 130mm x 210mm, 200 purk: 185mm x 215mm, 450 ämber: 195mm x 200mm <ul style="list-style-type: none"> • Lõhnastamata • pH (immutatud lapid): 7.5 – 9.0 | | | |
| Hoiustamine | <ul style="list-style-type: none"> • Suletuna 24 kuud. Avatuna kuni 1 kuu • Ära lase tootel külmuda, hoiustamistemperatuur 4 kuni 40°C | | | |
| Kasutamine | 1. Pühkida eelpuhastatud pinda. Kaas sulgeda pärast kasutamist  | 2. Jätta kuivama, mitte loputada. Vajaduse korral kasutada mitut lappi  | 3. Kasutatud lapp visata sobivasse jäätmemahutisse  | 4. Vajadusel korrata protsessi vastavalt kehtivatele hügieeninõuetele |
| Keskond | <ul style="list-style-type: none"> • Toode on biolagunev vähtudes kriteeriumist OECD 301D | | | |
| Regulatsioon | <ul style="list-style-type: none"> • Biotsiidid PT2 ja PT4 • Erialaseks kasutuseks | | | |
| Sobivus | <ul style="list-style-type: none"> • Toode sobib kasutamiseks enamikul siledatel pindadel, välja arvatud alkoholi suhtes tundlikud pinnad (pleksiklaas jms) • Lähtuvalt Tetrad Test ASTM International E3009-15 ei jäta lõhnasid ega maitseid, kui kasutatakse toiduga kokkupuutepindadel. | | | |
| Ettevaatusabinõud kasutamisel | <ul style="list-style-type: none"> • Kasutada ainult siledatel pindadel • Mitte alla neelata. Mitte segada teiste toodetega • Hädaolukorras võtta ühendust Mürgistusteabekeskusega • Lisateavet vaadake toote ohutuskaardilt • Sisu/pakend kõrvaldada kasutuselt kooskõlas kohalike nõuetega | | | |

1. Active against Coronavirus BCoV (surrogate virus), 30 seconds, according to EN 14476+A2 (v. 2019).

2. Which includes the virus responsible for Monkeypox.

| MIKROBIOLOOGIA | | |
|-----------------|---|------------|
| Toimivused | Standard | Kontaktaeg |
| Bakter | EN 1276* (v. August 2019), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> and <i>Enterococcus hirae</i> | 30s |
| | EN 13697+A1* (v. July 2019), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> and <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enterica enteritidis</i> and <i>thyphimurium</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> and <i>Campylobacter jejuni</i> | 2 min |
| | EN 13727+A2* (v. December 2015), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> and <i>Enterococcus hirae</i> | 30s |
| | EN 16615* (v. May 2015), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> Standard applicable to 95102-12-EEU and 95104-06-EEU only | 5 min |
| Mükobakter | EN 14348* (v. June 2005), <i>M. avium</i> and <i>M. terrae</i> | 1 min |
| Pärm / hallitus | EN 1650* (v. August 2019), <i>Candida albicans</i> | 30s |
| | EN 1650* (v. August 2019), <i>Aspergillus brasiliensis</i> | 5 min |
| | EN 13624* (v. November 2013), <i>Candida albicans</i> | 30s |
| | EN 13624* (v. November 2013), <i>Aspergillus brasiliensis</i> | 1 min |
| | EN 13697+A1* (v. July 2019), <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> and <i>Aspergillus brasiliensis</i> | 5 min |
| | EN 13697+A1* (v. July 2019), <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | 2 min |
| | EN 16615* (v. May 2015), <i>Candida albicans</i> Standard applicable to 95102-12-EEU and 95104-06-EEU only | 5 min |
| Viirus | EN 14476+A2* (v. July 2019), Human Coronavirus 229E | 30s |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Coronavirus BCoV (surrogate virus) | 30s |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Influenza A virus (H1N1) | 30s |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Rotavirus | 30s |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Norovirus | 1 min |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Adenovirus | 1 min |
| | EN 14476+A2* (v. July 2019), Vaccinia virus Covers enveloped viruses including Orthopoxvirus (which includes the virus responsible for Monkeypox), Herpes virus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV... | 1 min |

* Uuring tehtud puhastes tingimustes

| PAKEND | DOSEERIMISSÜSTEEM | TOOTEKOOD |
|---|---------------------|--------------|
| PURELL Surface Sanitising Wipes – 4 x 450 Ämbris | N/A | 95206-04-EEU |
| PURELL Surface Sanitising Wipes – 6 x 200 Purgis | N/A | 95104-06-EEU |
| PURELL Surface Sanitising Wipes – 12 x 100 purgis | SQ406 Seinakinnitus | 95102-12-EEU |

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

PIREKA EESTI OÜ Laki 5,
Tallinn, Estonia
Tel: +372 679 9230 E-mail:
pireka@pireka.ee

GOJO Central Europe GmbH
Ehrlich-Str. 18
63322 Rödermark,
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685